URSUS

TORNIO - TOUR - LATHE - DREHBANK




USO E MANUTENZIONE

OPERATOR'S MANUAL

EMPLOI ET ENTRETIEN

ANWEISUNGS - BUECHLEIN



COSTRUZIONI MECCANICHE TORTONA - C.M.T. SpA

TORNIO "URSUS" - foro mandrino Ø 52mm

CARATTERISTICHE

Altezza punte sul banco		mm.	200-225-250	
Distanza fra le punte		mm.	1000-1500-2000-2500-3000	
Diametro max. a tornire nell'incavo		mm .	610-660-710	
Diametro max. a tornire sul banco		mm.	405-455-505	
Diametro max. a tornire sul carro		mm.	220-270-290	
Passaggio lunetta fissa	Ø	mm.	160-200-200	
Passaggio lunetta mobile	Ø	mm.	130	
Larghezza del banco		mm.	330	
Larghezza dell'incavo		mm -	250	
Larghezza dell'incavo alla piattaforma		mm.	170	
Diametro max. del mandrino		mm.	85	
Foro del mandrino		mm.	52	
Bussola riduzione per mandrino CONO MO	RSE	N.	5	
Cono Morse della contropunta		N.	5	
Velocità del mandrino		N.	16	
V 00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	giri a			
oppure	giri a	1 1'		
oppure	giri a	1 1'	46 + 2000	
Avanzamenti di lavoro senza cambio ingranaggi:				
- longitudinali	mm/g	iro		
- trasver sa li	mm/g	iro	$0,03 \div 0,42$	
Passi a filettare utili senza cambio i	ngr.:			
- metrici		mm.		
			0,25 ÷ 14	
- Whitworth	fil. x	poll	· 1 ÷ 56	
- Diametral Pitch		D.P.	2 ÷ 112	
Potenza motore		HP	5,5	
oppure - a richiesta -		HP	7,5 - 10 - 12,5	

EQUIPAGGIAMENTO NORMALE

Apparecchiatura elettrica e motore a C.A. trifase - Vasca per raccolta trucioli e liquido refrigerante - Lunetta fissa - Lunetta mobile - Tabelle - Due punte da centro - Una bussola di riduzione - Chiavi di servizio - Elettropompa per liquido refrigerante - Disco menabrida - Flangia portautocentrante - Riparo antinfortunistico - Leve comando frizione con sicurezza - Coppia ripari bancale.

DESCRIZIONE GENERALE

Operazioni preliminari e messa in servizio

Prima di ogni altra operazione, pulire accuratamente la macchina e lubrificare le guide spostando tutte le slitte, in modo da essere certi che l'olio sia presente su tutte le superfici di scorrimento.

Le macchine, normalmente, vengono consegnate complete di olio $l\underline{u}$ brificante nella testa e nel grembiale. Controllare comunque, prima dell'avviamento, i livelli dell'olio.

Per la sostituzione dell'olio nella testa e nella scatola Norton, scaricare prima di tutto il lubrificante vecchio. Per questa operazione, occorre togliere la protezione del motore "C" (ved. fig. Pag. 9) ed allentare il tappo che si trova sotto il fondo del bancale.

Per il rifornimento dell'olio, occorre togliere il coperchio "D" (ved. fig. Pag. 9), provvedere a caricare il serbatoio del cambio testa e scatola Norton, avendo cura di controllare che il livello dell'olio sommerga il filtro.

Per tale operazione usare sempre olio tipo MOBIL DTE 797 - OIL LIGHT.

Provvedere inoltre a caricare il serbatoio del grembiale, attraverso il tappo "K" (ved. fig. Pag. 7), situato nel carro, fino al livello della spia, nonchè la vaschetta del supporto vite e barre e gli oliatori a sfera, con olio tipo MOBIL VACTRA NO. 2.

Collegare quindi la linea elettrica all'apposita morsettiera, si stemata all'esterno del piede anteriore, sotto all'armadio elettrico: per questa operazione togliere il coperchio "P" (ved. fig. Pag. 9).

In queste condizioni, basterà avviare il motore tramite il pulsante "H" (ved. fig. Pag. 7) per mettere in funzione la macchina.

Controllare che il senso di rotazione della puleggia sia quello indicato dalla freccia, applicata sul carter di protezione delle cinghie e degli ingranaggi.

L'arresto e l'inversione di marcia del mandrino porta-pezzo si ottengono agendo sulle leve "F", che comandano direttamente la doppia frizione a dischi multipli, incorporata nella testa. Le leve "F" hanno un dispositivo meccanico di sicurezza contro gli innesti accidentali.

Inoltre, non è possibile l'avviamento dei motori elettrici, se le leve "F" non sono in posizione di folle: questo al fine di evitare la rotazione accidentale del mandrino.

La scelta delle 16 velocità del mandrino - vedere tabella posta sulla testa - si ottiene per mezzo delle leve "A 1", A 2" ed il volantino "A 3", sistemati sulla parte frontale della testa. A maggior chiarimento precisiamo che la leva "A 1" ha quattro posizioni, la Leva "A 2" ha due posizioni, così come il volanti no "A 3".

L'inversione e l'arresto degli avanzamenti si ottengono per mez zo delle leve "B".

I passi e gli avanzamenti indicati dalla tabella posta sulla scatola Norton si ottengono per mezzo delle leve "C", "E", "U" e del volantino "D".

Il carro può essere comandato longitudinalmente per l'operaziome di filettatura o di tornitura.

Per la filettatura, il movimento del carro è assicurato dalla rotazione della vite madre e si ottiene tramite la leva "N", che, spostata verso il basso, chiude le ganasce porta-chiocciola su detta vite madre.

Per l'operazione di tornitura, il movimento dei carri è assicura to dalla rotazione della barra, comandata dalla leva "B 2" e si ottiene spostando la leva "M" verso il basso, per l'avanzamento longitudinale, e verso l'alto per l'avanzamento trasversale.

La ghiera zigrinata "L" serve per la taratura della molla dell'arresto automatico avanzamento longitudinale e trasversale, in rapporto allo sforzo di lavoro della macchina. Dopo l'arresto automatico, la ripresa di detti avanzamenti si ot

Dopo l'arresto automatico, la ripresa di detti avanzamenti si o<u>c</u> tiene portando in posizione la leva "M", che, nel **fra**ttempo, si è spostata in folle.

L'elettropompa è sistemata nel piede posteriore, il quale fa anche da serbatoio del liquido refrigerante, con una capacità di circa 20 litri.

L'erogazione del liquido refrigerante avviene in due modi diver si: intermittente o continuo.

Con il modo "intermittente", l'erogazione del refrigerante avvie ne soltanto se la leva della frizione è innestata, mentre con il modo "continuo", l'erogazione si ha anche a mandrino fermo. La predisposizione di ciascuno dei due funzionamenti si ottiene con il commutatore "G" ed i pulsanti "G l" e "G 2".

Si può controllare la pompa togliendo il coperchio "F" (ved. fig. Pag. 9).

Si consiglia di controllare frequentemente il livello dell'olio nelle vasche di deposito, a macchina ferma, nonchè di aggiungere, quando necessario, olio in tutti gli oliatori.

E' consigliabile sostituire l'olio nelle vasche ogni sei mesi, scaricando quello vecchio attraverso gli appositi tappi.

Mandrino testa montato su cuscinetti a rulli conici

A causa dell'assestamento del gruppo mandrino, dopo i primi quattro o cinque mesi di funzionamento, è necessario il ripristino del precarico dei cuscinetti, agendo sulle ghiere "A" e "B" (ved. fig. Pag. 8).

Frizione della testa

Se, in seguito all'uso, la frizione cominciasse a slittare, rendendosi necessaria la relativa registrazione, si devrà procedere nel seguente modo:

- 1) Togliere il coperchio "A" (ved. fig. Pag. 9);
- 2) Disimpegnare l'anello "B" dal suo fermo, mediante l'estrazione del perno portante all'estremità la piastra "C", girare la stessa di 1/4 verso il fianco dell'anello "B";
- 3) Avvitare convenientemente l'anello di regolazione "B";
- 4) Riportare la piastra "C" nella sua posizione, spostare l'anel lo filettato "B" leggermente in avanti oppure indietro, finchè il perno non è entrato nella nuova sede.

Vite slitta trasversale (figura a Pag. 11)

Per registrare il gioco della chiocciola, allentare le viti di bloccaggio "B" il meno possibile, in modo da avere sempre le chiocciole a contatto con il piano di appoggio ed agire sulla vite "C". Ruotando la vite "C" in senso orario, il gioco diminuisce.

A registrazione avvenuta, bloccare a fondo, prima le viti "B" e quindi la vite "C".

Per eliminare l'eventuale gioco assiale della vite, agire sulle ghiere "A".

Testa e Scatola Norton

La lubrificazione della testa e della scatola Norton è assicurata da una pompa ad ingranaggi; incorporata nella testa ed azionata dall'albero, sul quale è calettato il gruppo frazione. Le apposite spie permettono di controllare il flusso dell'olio. Qualora l'olio venisse a diminuire, occorre pulire il filtro, che si trova nel bancale, in corrispondenza della testa.

Grembiale

La lubrificazione del grembiale è automatica ed assicurata da una pompa a pistone "I" (ved. fig. Pag. 7).

Guide carro

La lubrificazione delle guide del carro si effettua tramite la pompa a mano "O" (ved. fig. Pag. 7).

Il serbatoio di detta pompa si carica automaticamente tramite la pompa "I" del grembiale.

Per la lubrificazione delle GUIDE DEL CARRO - della SLITTA TRASVER SALE e del CARRELLINO PORTAUTENSILE, usare esclusivamente: OLIO MOBIL VACTRA NO. 2.


Freno elettromagnetico

Il freno elettromagnetico del tornio è comandato dalla leva frizione, che agisce sul microinterruttore "S 3" (ved. fig. Pag. 10). Il tempo di frenatura è regolabile con potenziometro "S" (ved. Pag. 7) da 0 a 6 secondi.

Il tempo di intervento del freno è visibile dall'accensione del segnale luminoso, posto sotto il comando "S".

LEGENDA FIGURA PAGINA 7

A l	- Leve cambio velocità mandrino
A 2	- Leva volata e ritardo
A 3	- Volantino cambio velocità mandrino
в1	- Innesto moltiplicatore avanzamenti
В 2	- Innesto comando Scatola Norton
C-D-E-U	- Comandi Scatola Norton
F	- Leve comando frizione avanti-indietro e freno
G	- Commutatore refrigerante
G 1 e G 2	- Pulsanti comando refrigerante, intermittente e continuo
Н	- Pulsanti marcia ed arresto motore
I	- Pompa circolazione olio grembiale
K	- Tappo rifornimento olio grembiale
L	- Pomolo taratura scatto automatico arresto longi tudinale e trasversale
M	- Innesto avanzamento trasversale e longitudinale
N	- Leva chiusura chiocciola vite madre
0	- Pompa a mano per lubrificazione guide carro
P	- Dispositivo servizi ausiliari
R	- Leva bloccaggio corsa longitudinale carro
S	- Potenziometro regolazione tempo di frenatura
Т	- Amperometro
V	- Spia tensione inserita
X	- Dispositivo servizi ausiliari
Y	- Dispositivo servizi ausiliari
Z	- Pulsante di emergenza




SCHEMA MONTAGGIO MANDRINO.

PLAN DE MONTAGE DE LA BROCHE.

DIAGRAM OF SPINDLE ASSEMBLY.

MONTAGESCHEMA DER SPINDEL.




A-B ANELLO REGOLAZ CUSCINETTI


ANNEAU DE REGLAGE


ADJUSTING RING


STELLRING



CAMLOCK 6"







REGISTRAZIONI COMANDI SLITTA
REGLAGES DE MOUVEMENT DE COLISSEAU
ADJUSTMENTS
EINSTELLUNGEN

PIANO DI FONDAZIONE PER TORNI WURSUSW

Formare un piano di calcestruzzo delle dimensioni indicate con una profondità da 300 a 400 m/m conformemente allo stato del ter reno, lasciando le nicchie previste per i bulloni di fondazione.

FUNDAMENTPLAN FUER DREHBAND **URSUS**

Ein setondundament bilden in den angegebenen dimensionen mit einer tiefe von 300 bis 400 m/m, Je nach dem Bodenzustand, Wobei die Aussparungen fuer die Foundamentscrauben vorzusehen sind.

FOUNDATION FOR LATHE "URSUS"

Prepare a concrete surface with the indicated dimension and from 300 to 400 m/m deep according to the floor conditions, leaving the specified foundatin holes free.

PLAN DE FONDATION POUR TOUR "URSUS"

Former un plan en beton en suivantes dimensions données, d'une épaisseur de 300 à 400 m/m sélon l'état du terrain, en laissant les logements prévus pour les boulons de fondation.

FABBISOGNO BULLONI DI FONDAZIONE

n. 6 pmm. 14 lunghezza mm. 200 fig. 1 n. 8 pmm. 14 m n 200 n 2

DIE NOETINGEN FUNDAMENTSCHRAUBEN

6 Stueck Ø 14 mm. laenge mm. 200 Bild 1 8 # Ø 14 # # 200 # 2


NUMBER AND SIZE OF FOUNDATION BOLTS

6 Bolts Ø 14 mm. diameter and 200 Long Table 1 8 " Ø 14 " " and 200 " " 2

PIECES NECESSAIRES A LA FONDATION


n. 6 boulons ø mm. 14 longeur 200 mm. Table 1 n. 8 " ø " 14 " 200 " " 2 TAB 1


TORNIO		
DREHBANK		
LATHE	A	В
d.p. 1000	1075	2515
d .p. 1500	1565	3005
d.p. 2000	2040	3480



TAB 2

TORNIO DREHBANK			And the second sec
LATHE	C	D	
d.p. 2500	985	1000	4025
d.p. 3000	1210	1225	4475






SHEMA ELETTRICO N.08-01.....


L E G E N D A


S 1	Pulsante emergenza
S 3	Micro interruttore comandato dalla leva frizione testa
S 4	Selettore a leva per comando pompa del refrigerante
S5	Pulsante inserimento refrigerante continuo
S 6	Inserimento tensione ausiliaria di comando
S7	Pulsante arresto motore principale di potenza del mandrino
Q 1	Interruttore generale con bloccco porta
F	Fusibili
A	Amperometro
K 1	Contattore frenatura mandrino in emergenza
K 2	Contattore per motore pompa refrigerante
К3	Contattore per motore principale
К б	Relè comando: Freno mandrino, refrigerante intermittente,
	sicurezza contro rotazione mandrino alla inserzione motore
	principale.
H 1	Segnalatore tensione nel quadro elettrico
H2,	Segnalatore refrigerante intermittente
Н3	Segnalatore refrigerante continuo
H4	Segnalatore motore principale inserito
Y 1	Freno elettromagnetico del mandrino
C.S.1	3 Dispositivo elettronico alimentazione e temporizzazione
	freno elettromagnetico del mandrino
PT1	Potenziometro del C.S.13
Q2	Protezione termica del motore pompa liquido refrigerante
Q3	Protezione termica del motore pincipale


Comandi cablati a richiesta singoli o a gruppi.

- Micro interruttori di sicurezza montati a richiesta:
 (Emergenza su: riparo autocentrante, carter ingranaggi,
 sul piede tornio o sul grembiale.)
 S10 Interruttore separato, o sul potenziometro per esclusione
 freno.
- S11 Interruttore a chiave per tensione di alimentazione.











SCATOLA NORTON - NORTON BOX - BOITE NORTON -NORTONKAST. -DISPOSITIVO DI SICUREZZA SULLA LEVA COMANDO FRIZIONE. - SAFETY DEVICE FOR CLUTCH CONTROL LEVER. -DISPOSITIF DE SECURITÉ SUR LE LEVIER DE COMMANDE FRICTION. -SICHERHEITSSCHALTER AUF KUPPLUNGSSTEUERHEBEL. 530 539 548 BR 1003 1001 - 540 - 543 - 542 **---** 1000/₂





GREMBIALE - APRON - TABLIER - SLOTKAST.

